

Füller



Der Füller kann mit einem Tintentank oder handelsüblichen Patronen benutzt werden.

Der Tintentank hat eine „Saug“-Funktion, durch Drehen am Ende kann Tinte in den Tank gezogen werden.



Zum Patronenwechsel die Kappe entfernen, das Federteil herausschrauben.



Patrone tauschen und auf einen festen Sitz der neuen Patrone achten.

Zusammenschrauben – fertig.



Als Ersatz sind z.B. Schneiderpatronen passend.